

安心してください。簡単です！

自動入賞 をONにするだけです。

- ※ 右打ち・左打ち・V入賞も全て自動で行います。
出荷時は快適設定済みです。見ているだけで十分楽しめます。
- ※ 玉打ち兼用仕様の場合も切替スイッチはありません。
表示モード5 のアタッカー-開閉動作を ON にしてください。

自動入賞 をONにすると、このランプが点灯します。



上
入賞スピード速く

いつでもボタンを押すと
入賞速度の調整ができます。

下
入賞スピード遅く

※ 通常時はへそ入賞速度、時短・確変中は電チュー入賞速度、大当たり中はアタッカー別の消化速度の調整が即時できます。

入賞速度をもっと速くしたい場合は、表示モード5 にて、入賞速度リミット解除をONにしてください。

※ 玉遊戯以上に速くするとエラーになる台があります。

自動入賞 をOFFにして 手動入賞一発 でいつでも手動で玉を一発いれることができます。

電源ON/OFF
(オプション)

表示モード切替

上
入賞スピード速く

チャンス
(オプション)

右

左

下
入賞スピード遅く

自動入賞
ON/OFF

チャンス連打
スピード速く

速度モード切替

※ 自動入賞ON時

手動入賞一発

※ 自動入賞OFF時

ファンクション

チャンス連打
セット/解除

チャンス連打
スピード遅く

※ チャンスボタン関連の機能はチャンスオプション付属の場合のみ有効になります。

常時保留固定 設定・操作方法

* 表示モード1の時、左に F を表示します。

自動入賞 をOFFにして、表示モード5 にて、保留固定 を右の様に - に設定してください。その後、手動入賞一発 ボタンで保留数を調整して、自動入賞 をONにすると、常時調整された保留数で回ります。



通常モード時のみ保留固定 設定・操作方法

* 表示モード1の時、左に L を表示します。

* 通常モードとは当たり中・高ベース(時短・確変・ST等)中 以外の状態

自動入賞 をOFFにして、表示モード5 にて、保留固定 を右の様に 保留数 を設定してください。

その後、自動入賞 をONにすると、通常モードのみ設定された保留数で回ります。



通常モードのみ3個保留の例

- * 自動入賞をONにした直後と通常モードに戻った直後の数回転は一時的に保留数がMAXになります。
- * 通常モード以外は設定された速度で入賞します。

速度モード切替

2秒以上押し続けると、他方の速度モードに切り替わります。

表示モード5 にて、モード別速度切替をONにしてください。

チャンス (オプション)

(オプション)

※ 台のチャンスボタンはいつでも使用できます。

チャンスボタンを押し続けると、長押しも可能です。

※ モード別チャンスオート(連打)について

表示モード5 にて、モード別チャンス連打をONにしてください。

- * 通常モード中、高ベース(時短・確変・ST等)中・当たり中の3モード別にチャンスオートの設定ができます。
- * 当たり中は、当たり中の連打設定を優先します。

チャンス連打 セット/解除

チャンスオート(連打)の設定をします。



押している状態 : 点灯
放している状態 : 消灯
連打中 : 点滅



コントローラーは台の上に洗濯バサミ等でコード付近を留めて、又はガラス面の左下付近に両面テープで貼る等、見やすい位置において、ご使用ください。

※お願い(ご注意)

- * 自由な操作でお楽しみいただけるように設計していますが、玉遊戯ではありえないような操作をするとエラーが発生したり、演出が一時的に停止することがあります。エラーの場合は電源をOFF/ONしてください。(保留MAX状態の長時間維持、手動による高速入賞、大量入賞等、台により違います。)
- * 保留固定は台からの情報によって玉信号を発信していますので、台の仕様によって、特別な情報があると保留数が不安定になることがあります。
- * コントローラーの接続線(外部端子用線、ピン)が他に接触したり、外部データカウンタ等の線と同一カ所に接続しないでください。又、コントローラ本体等を絶対に分解しないでください。台やコントローラーが破損することがあります。
- * パチンコ台はコントローラーの取り付けを前提に設計されていないので、接続・取り付けは非常にややこしい場合があります。不明な点は販売店等に質問し、誤った配線のまま電源を入れないよう十分確認をしてください。
- * 玉打ち兼用仕様の場合は、盤面に玉が無くなってから、自動入賞をONにしてください。同時に遊戯するとエラーになる場合があります。